

166343 MAQUINA COSER SINGER 2250 10 PUNTADAS



Control de energía

- ✔ Tipo de fuente de alimentación : Eléctrico

Detalles técnicos

- ✔ Brazo libre : Sí
- ✔ Longitud de la puntada : Variable
- ✔ Número de puntadas : 10
- ✔ Tipo de control : Giratorio
- ✔ Ancho de la puntada : Variable
- ✔ tipo de ojal : Paso 4
- ✔ Funciones de la máquina de coser : Costura

Color

- ✔ Color del producto : Blanco

Contenido del embalaje

- ✔ Funda de transporte : Sí
- ✔ Funda de transporte : Sí

Características

- ✔ Ancho de la puntada : Variable
- ✔ Longitud de la puntada : Variable
- ✔ Tipo de control : Giratorio
- ✔ Número de puntadas : 10
- ✔ Funciones de la máquina de coser : Costura
- ✔ Brazo libre : Sí
- ✔ tipo de ojal : Paso 4
- ✔ Color del producto : Blanco