

166486 MAQUINA DE COSER SINGER 2259 PUNTADA ELASTICA



## Control de energía

- ✔ Tipo de fuente de alimentación : Electromecánica
- ✔ Tipo de fuente de alimentación : Electromecánica

## Detalles técnicos

- ✔ Número de puntadas : 19
- ✔ Tipo de control : Giratorio
- ✔ tipo de ojal : Paso 4
- ✔ Brazo libre : Sí
- ✔ Funciones de la máquina de coser : Costura
- ✔ Tipo : Máquina de coser automática

## Color

- ✔ Color del producto : Blanco

## Características

- ✔ Tipo de control : Giratorio
- ✔ Tipo : Máquina de coser automática
- ✔ tipo de ojal : Paso 4
- ✔ Número de puntadas : 19
- ✔ Color del producto : Blanco
- ✔ Funciones de la máquina de coser : Costura
- ✔ Brazo libre : Sí