

168072 MAQUINA COSER SINGER 1412 12 PUNTADAS



Exhibición

✘ Pantalla : No

Control de energía

✔ Tipo de fuente de alimentación : Eléctrico

Detalles técnicos

✔ Longitud de la puntada : Variable

✔ Número de puntadas : 12

✔ Tipo de control : Giratorio

✔ Tipo : Máquina de coser automática

✔ Funciones de la máquina de coser : Costura

Color

✔ Color del producto : Blanco