

255676 MAQUINA COSER SINGER SM024 24 PUNT. ENHEBRA.AUT



## Control de energía

- ✔ Tipo de fuente de alimentación : Eléctrico

## Detalles técnicos

- ✔ Funciones de la máquina de coser : Costura
- ✔ tipo de ojal : Paso 4
- ✔ Brazo libre : Sí
- ✔ Tipo de control : Giratorio
- ✔ Ancho de la puntada : Variable
- ✔ Longitud de la puntada : Variable
- ✔ Número de puntadas : 24

## Color

- ✔ Color del producto : Blanco, rojo

## Contenido del embalaje

- ✔ Funda de transporte :