

265239 MAQUINA COSER SINGER 1306 6 PUNTADAS



Los productos pueden variar sin previo aviso y estar sujetos a stocks o variaciones en el diseño o errores tipográficos. LA IMAGEN PUEDE NO CORRESPONDER CON EL PRODUCTO.

Exhibición

✘ Pantalla : No

Control de energía

✔ Tipo de fuente de alimentación : Eléctrico

Detalles técnicos

✔ Longitud de la puntada : Selector largo de puntada

✔ Número de puntadas : 6

✔ Tipo de control : Giratorio

✔ Tipo : Máquina de coser automática

✔ Funciones de la máquina de coser : Costura

Color

✔ Color del producto : Blanco, detalles morados