

243920 MANDO NINTENDO SWITCH DERECHO ROJO



CARACTERÍSTICAS

✓ Plataformas de juego soportadas : Nintendo Switch



Los productos pueden variar sin previo aviso y estar sujetos a stocks o variaciones en el diseño o errores tipográficos. LA IMAGEN PUEDE NO CORRESPONDER CON EL PRODUCTO.

## Puertos e Interfaces

- ✓ Interfaz del dispositivo : Bluetooth
- ✓ Tecnología de conectividad : Inalámbrico

## Peso y dimensiones

- ✓ Peso : 99

## Control de energía

- ✓ Batería incorporada : Sí
- ✓ Tipo de batería : Integrado
- ✓ Fuente de energía : Batería
- ✓ Autonomía : 20

## Dispositivo de entrada

- ✓ Tecnología de control para juegos : Analógico/Digital
- ✓ Vibración por reflejo : Sí
- ✓ Joystick analógico : Sí
- ✓ Botones del hombro : Sí
- ✓ Acelerómetro : Sí
- ✓ Giroscopio : Sí
- ✓ Juegos de llaves de control de función : Cruceta, Botón de inicio
- ✓ Tipo de dispositivo : Gamepad
- ✓ Plataformas de juego soportadas : Nintendo Switch

## Empaquetado

- ✓ Tipo de embalaje : Caja

## Contenido del embalaje

- ✓ Manual de usuario : Sí
- ✓ Manual de usuario : Sí

## Ergonomía

- ✓ Superficie antideslizante : Sí
- ✓ Material de la carcasa : Plástico
- ✗ Puño ergonómico : No
- ✓ Controles ergonómicos : Sí
- ✓ Conectar y usar (Plug and Play) : Sí
- ✓ Indicadores LED : Carga
- ✓ Certificación : CE
- ✓ Color del producto : Rojo