

251402 HORNO BALAY 3HB4131X2 TOUCH GT



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Luz interior : Sí
- ✓ Tipo auto-limpieza : Hidrolítica (Limpieza por vapor)
- ✓ Total capacidad interior, horno (s) : 71
- ✓ Tipo de control : Giratorio, Tocar
- ✓ Clase de eficiencia de energía : A



Peso y dimensiones

- ✓ Ancho : 594
- ✓ Altura : 595
- ✓ Profundidad : 548
- ✓ Altura de compartimiento de instalación (min) : 58,5
- ✓ Peso : 37,2
- ✓ Altura del compartimiento de instalación : 59,5
- ✓ Installation compartment width (min) : 56
- ✓ Ancho de compartimiento de instalación : 56,8

Control de energía

- ✓ Corriente : 16
- ✓ Tipo de enchufe : Tipo F
- ✓ Clase de eficiencia de energía : A
- ✓ Energy efficiency scale : A+++ a D
- ✓ Consumo de energía (convencional) : 0,97
- ✓ Consumo de energía (convección forzada) : 0,81
- ✓ Voltaje de entrada AC : 220-240
- ✓ Índice de eficiencia energética : 95,3

Horno

- ✓ Grill de amplia superficie : Sí
- ✓ Función de parrilla con ventilador : Sí
- ✓ Capacidad neta del horno : 71
- ✗ Oven defrost function : No
- ✓ Número de programas de cocción : 7
- ✓ Cocción de convección : Sí
- ✓ Parrilla : Sí
- ✗ Función mantener caliente : No
- ✗ Función recalentar : No
- ✗ Cocción microondas : No
- ✓ Rango de temperaturas del termostato del horno : 50 - 275
- ✓ Función autolimpieza : Sí
- ✓ Tipo auto-limpieza : Hidrolítica (Limpieza por vapor)
- ✓ Total capacidad interior, horno (s) : 71
- ✓ Tipo de horno : Horno eléctrico
- ✓ Temperatura máxima (convección) : 275
- ✓ Número de hornos : 1
- ✓ Tamaño : Medio

Contenido del embalaje

- ✓ Incluye carriles telescópicos : Sí

Alumbrado

- ✓ Luz interior : Sí

Ergonomía

- ✓ Reloj integrado : Sí
- ✓ Tipo de reloj : Electrónico
- ✗ Wi-Fi controlado : No

Diseño

- ✓ Material de la puerta : Vidrio
- ✓ Longitud del cable : 1,2
- ✓ Tipo de instalación : Integrado
- ✓ Temperatura de la puerta (máx) : 50
- ✓ Tipo de visualizador : LED
- ✓ Color del producto : Acero inoxidable
- ✓ Tipo de control : Giratorio, Tocar
- ✓ Pantalla incorporada : Sí
- ✓ Bisagra para puerta : Abajo
- ✓ Apertura de la puerta del horno : Abertura inferior