

255675 MAQUINA DE COSER SINGER C5205 80 PUNT. ELECTRONICA



Control de energía

- ✔ Tipo de fuente de alimentación : Eléctrico

Detalles técnicos

- ✔ Ancho de la puntada : Hasta 6 mm
- ✔ Funciones de la máquina de coser : Costura
- ✔ Brazo libre : Sí
- ✔ tipo de ojal : Paso 1
- ✔ Longitud de la puntada : Hasta 4,5 mm
- ✔ Número de puntadas : 80
- ✔ Tipo de control : Botones

Color

- ✔ Color del producto : Blanco, salmón

Contenido del embalaje

- ✔ Funda de transporte :

Características

- ✔ Brazo libre : Sí
- ✔ tipo de ojal : 1 paso
- ✔ Longitud de la puntada : Hasta 4,5 mm
- ✔ Número de puntadas : 80
- ✔ Tipo de control : Botones
- ✔ Funciones de la máquina de coser : Costura
- ✔ Ancho de la puntada : Hasta 6 mm
- ✔ Color del producto : Blanco