

255678 MAQUINA COSER SINGER M1005 11 PUNTADAS



Peso y dimensiones

- ✓ Peso : 2,5

Control de energía

- ✓ Tipo de fuente de alimentación : Eléctrico

Contenido del embalaje

- ✓ Protectores de dedos : Sí

Características

- ✓ Color del producto : Blanco
- ✓ Tipo : Máquina de coser semiautomática
- ✓ Funciones de la máquina de coser : Costura
- ✓ Brazo libre : Sí
- ✓ Número de puntadas : 11
- ✓ Ancho de la puntada : 4 mm
- ✓ Tipo de control : palanca, Giratorio