

265240 MAQUINA COSER SINGER M1255 15P 57 APLI.COSTURA



Control de energía

- ✔ Tipo de fuente de alimentación : Eléctrico

Detalles técnicos

- ✔ Número de puntadas : 15
- ✔ Tipo de control : Botones, giratorio
- ✔ Ancho de la puntada : Variable
- ✔ Funciones de la máquina de coser : Costura
- ✔ tipo de ojal : Paso 4
- ✔ Brazo libre : Sí
- ✔ Longitud de la puntada : Variable e inversa

Color

- ✔ Color del producto : Blanco

Contenido del embalaje

- ✔ Funda de transporte :