

273530 BATERIA COCINA INOXIBAR KAMPING 5PZ+2TAP 61117

INOXIBAR



Los productos pueden variar sin previo aviso y estar sujetos a stocks o variaciones en el diseño o errores tipográficos. LA IMAGEN PUEDE NO CORRESPONDER CON EL PRODUCTO.

Peso y dimensiones

- ✓ Diámetro de cacerola : 14
- ✓ Diámetro de cacerola 2 : 16
- ✓ Diámetro de cacerola 3 : 18
- ✓ Diámetro de sartén : 20

Contenido del embalaje

- ✓ Número de cacerolas : 3
- ✓ Número de sartenes : 1
- ✓ Número de productos incluidos : 7 (1 sartén, 1 cazo, 2 ollas, 2 tapas , 1 escurridor)

Características

- ✓ Sartén(es) : Sí
- ✗ Steamer pan : No
- ✓ Color del producto : Acero inoxidable
- ✓ Color del mando : Acero inoxidable
- ✓ Materiales : Acero inoxidable
- ✓ Material de agarradera : Acero inoxidable
- ✓ Prueba del horno : Sí
- ✗ Capa antiadherente : No
- ✓ Característica(s) de mango : Desmontable
- ✓ Incluye complementos : Sí, bolsa transportable
- ✓ Apto para lavavajillas : Sí
- ✓ colección : Camping
- ✓ Tapa incluida : Sí, 2 tapas
- ✓ Material de tapa : Acero inoxidable