

276818 BATERIA COCINA INOXIBAR FORMA ACERO 4 P 90237

INOXIBAR



Los productos pueden variar sin previo aviso y estar sujetos a stocks o variaciones en el diseño o errores tipográficos. LA IMAGEN PUEDE NO CORRESPONDER CON EL PRODUCTO.

## Peso y dimensiones

- ✓ Diámetro de cacerola : 20 cm
- ✓ Diámetro de cacerola 2 : 20 cm
- ✓ Diámetro de cacerola 3 : 16 cm
- ✓ Diámetro de sartén :

## Contenido del embalaje

- ✓ Número de productos incluidos : 4 (1 cacerola 20 cm, 1 olla 20 cm, 1 tapa 20 cm, 1 cazo 16 cm)
- ✓ Número de cacerolas :
- ✓ Número de sartenes :

## Características

- ✓ colección :
- ✓ Incluye complementos :
- ✓ Color del mando : Acero inoxidable
- ✓ Materiales : Acero inoxidable
- ✓ Sartén(es) :
- ✓ Steamer pan :
- ✓ Color del producto : Acero inoxidable
- ✓ Apto para lavavajillas : Sí
- ✓ Material de agarradera : Acero inoxidable
- ✓ Material de tapa : Acero inoxidable
- ✓ Tapa incluida : Sí, 1 tapa
- ✓ Prueba del horno :
- ✗ Capa antiadherente : No
- ✓ Característica(s) de mango :